



ÚTIL ABRIR FONDOS A PRESIÓN



2-4501-0-0

Diseñado para abrir los fondos a presión de la mayoría de relojes. Se sirve con un recambio de hoja.

Modo de empleo:

Colocar la caja del reloj en el soporte y alinear la hoja del útil con la ranura del fondo, quitando o no el grosor de color rojo.

Girar la rueda para que la hoja presione el fondo hasta que comience a abrir la caja del reloj, debe aplicar una suave presión sobre el brazo y dejar que haga el trabajo de abrir el fondo. No se debe presionar más de la cuenta para evitar roturas.

Nota:

Este útil sólo es eficaz cuando la ranura del fondo está situada a las 9. Para otros casos existen otros útiles más recomendables.

Características:

Dimensiones: 114 x 60 x 60 mm

Peso: 174 g

Recambios:

Hoja: 2-4502-0-0

Brazo: 2-4503-0-0