



MODO DE EMPLEO 7-8706

CARACTERÍSTICAS:

Rango de temperatura: 0—50°C (32°F--122°F), rango de error: +-1C. Si la temperatura es inferior a 0°C o superior a 50°C, se mostrará LL o HH.

Rango de humedad: 20%--95%, rango de error: 5% (durante 45% a 75%) & 8% (durante 20%-45% o 75%-95%). Si la humedad es inferior al 20% o si es superior al 95% se mostrará LL o HH.

Calendario: del año 2000 al 2099

Calendario con día de la semana

Repetición & Alarma

Formato de 12/24 horas

FUNCIONAMIENTO:

Pulse MODO una vez para ver el calendario

Pulse MODO una vez más para ver la hora de la alarma

CONFIGURAR LA HORA:

En el modo de hora, se mostrará "TIME".

En el modo de hora, pulse UP para cambiar el formato de 12/24h. Pulse DOWN para cambiar la unidad de temperatura (°C/°F).

Mantenga pulsado MODE durante 3 segundos para entrar en la configuración de la hora. Los dígitos de la hora parpadearán y se pueden configurar pulsando UP o DOWN.

Pulse otra vez MODE:

Los dígitos de los minutos parpadearán y se podrán configurar pulsando UP o DOWN.

CONFIGURAR EL CALENDARIO:

Pulse MODE para ver el calendario

Mantenga pulsado MODE durante 3 segundos para configurar el calendario.

Los dígitos del año parpadearán y se podrán configurar pulsando UP o DOWN.

Pulse otra vez MODE:

Los dígitos del mes parpadearán y se podrán configurar pulsando UP o DOWN.

Pulse otra vez MODE:

Los dígitos de la fecha parpadearán y se podrán configurar pulsando UP o DOWN.

El día cambiará automáticamente de acuerdo con la fecha.

CONFIGURAR LA ALARMA:

Pulse MODE para ver la hora de la alarma y pulse UP/DOWN para activarla o desactivarla.

Cuando la alarma esté activada, se mostrará el icono de la campana.

Mantenga pulsado el botón MODE durante 3 segundos para entrar en la configuración de la alarma y pulse UP/DOWN.

Pulse otra vez MODE para configurar los minutos pulsando UP/DOWN.

REPETICIÓN

Cuando la alarma suene, pulse cualquier botón para activar la función de repetición de 5 minutos . Si desea desactivar la función de repetición, pulse cualquier botón cuando esté sonando. Se repetirá la repetición hasta que el usuario no la apague.