



APARATO COMPROBAR IMPERMEABILIDAD BEGRAL C 10 ATM



2-0304-0-0

El aparato BEGRAL es el único comprobador de impermeabilidad por agua que nos indica visual y claramente por donde le entra e agua al reloj **sin que el agua pueda entrar jamás en el reloj.**

De esta forma disponemos de un aparato que nos ofrece las ventajas del comprobador por aire y del comprobador por agua y ninguno de sus inconvenientes.

Modo de empleo:

1. Conectar la bomba de presión a la válvula de entrada de aire.
2. Llenar el depósito **CON AGUA DESTILADA** hasta la señal.
3. Colocar el reloj en el soporte, sin correa ni armis y colgarlo del gancho de la tapa.
4. Introducir el conjunto tapa-soporte con el reloj en el recipiente y cerrar con la rosca.
5. Bombear aire al aparato con la bomba hasta la presión deseada en ATM. Siempre de acuerdo con las prestaciones del reloj a controlar y las especificaciones del fabricante.
6. Mantener en esta posición 2 minutos y como máximo 5 minutos, dependiendo de las prestaciones del reloj, **no sobrepasando nunca los 5 minutos en la comprobación.**
7. Pulsar la válvula de escape. El reloj se sumergirá en el recipiente transparente y controlaremos visualmente si se produce un continuo de burbujas o por el contrario solamente y de vez en cuando se desplaza alguna burbuja a la superficie. Éste último supuesto debemos considerarlo normal, mientras que en el primero la impermeabilidad no es correcta y entra agua por donde entran las burbujas. Es importante no dejar nunca de pulsar esta válvula mientras dure la comprobación. El reloj subirá automáticamente.

Características:

- Diámetro del recipiente: 85 mm
- Altura 330 mm
- Cabida 1 reloj
- Con bomba manual de presión de 10 atmósferas incluida.

Recambios:

Dispositivo neumático completo **2-0313-0-0**

Bomba manual de presión

de 10 atmósferas

2-0314-0-0

