



Manual de usuario del TEMPORIZADOR TA030 y TA040

2-8491-0-0

1. Después de conectar el voltaje, la palabra STOP aparecerá en la pantalla principal (1) y en la pantalla nº 2 muestra el último número de programa ejecutado. El reloj le permite guardar en la memoria para 10 programas permanentemente.
3. Si desea cambiar el programa establecido, presione la tecla INICIO durante 3 segundos. EN En el primer paso, seleccione el número de programa que desea cambiar. Despues de mover el cursor a el número apropiado, presione INICIO.
4. En la pantalla principal, la pantalla parpadeará en la posición de las horas, por ejemplo, »02«.05. Cursos ↑ (arriba) y ↓ (abajo) establecen el número requerido de horas. Luego presione la tecla INICIO por un momento la pantalla 02.»05« parpadeará en la posición de los minutos. Use los cursores ↑ (arriba) y ↓ (abajo) para configurar el número de minutos requerido, luego confirme el valor con la tecla COMENZAR. El valor establecido se guardará automáticamente en la memoria del controlador.
5. Para iniciar el dispositivo, presione la tecla INICIO. Confirmación de operación El controlador es el LED (3) encendido y el punto 02»..05 parpadea.
6. Para corregir el tiempo establecido mientras el dispositivo está funcionando, presione el botón STOP - la máquina dejará de funcionar - haga la corrección de la misma manera que en el caso de ajuste del tiempo de trabajo.
7. Para detener temporalmente la máquina, presione la tecla INICIO para reiniciar para iniciarla, presione INICIO.
8. Al presionar la tecla STOP durante la operación, se detiene la máquina y se restablece el tiempo preestablecido. Esta operación se puede realizar varias veces durante ciclo.
9. Despues de la cuenta regresiva del tiempo establecido, el dispositivo mostrará STOP en la pantalla.
10. En caso de corte de energía, la máquina se detendrá. Cuando se restablezca la energía a la máquina, el reloj se iniciará automáticamente y hará una cuenta regresiva del tiempo del ciclo desde el momento del corte de energía.
11. En el caso de la cooperación de este reloj con el control donde está instalado el inversor, es posible mostrar 2 mensajes de error diferentes: ER1 - indica un error de reloj ER2 - indica un error de inversor

En ambos casos, desconecte el dispositivo de la red eléctrica, elimine la causa del error y reinicie la máquina.



1. Pantalla principal 2.
Número de programa
3. Indicador LED 4.
Cursor ARRIBA
5. Cursor ABAJO
6. Botón DETENER
7. Botón INICIO T