



## MODO DE EMPLEO 78702

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Pantalla LED (formato 24H)
- 2 niveles de iluminación (diurna & nocturna)
- 3 funciones: **CONFIGURAR (SET), ARRIBA (UP), ABAJO (DOWN)**
- Sensor de luz y de movimiento
- Memoria de la hora
- Con imán y agujero para colgar
- Carga: 3 pilas AA (no incluidas)

Cuando las pilas estén colocadas, la hora LED se mostrará durante 2 segundos y después volverá al estado normal. Con la luz nocturna, la hora LED se iluminará durante 30 segundos.

### 1. CONFIGURACIÓN DE LA HORA

- En el modo de hora, mantenga pulsado **SET** durante 2 segundos para modificar la hora, siendo la secuencia: hora -> minuto -> salir
- Pulse **UP** y **DOWN** para ajustar los dígitos. Mantenga pulsado **UP** y **DOWN** para ajustarlo más rápidamente.
- Pulse **SET** para moverse a la siguiente pantalla. Cuando se haya configurado todo correctamente, pulse **SET** para confirmar y salir del modo de configuración de la hora.
- Después de 10 segundos de inactividad, el modo de configuración de la hora se confirmará y saldrá automáticamente.

### 2. CONFIGURACIÓN DE LA ILUMINACIÓN

- En el modo de hora, pulse **UP** para seleccionar el nivel de iluminación.

### 3. SENSOR DE LUZ Y SENSOR DE MOVIMIENTO

- Cuando la luz sea suficiente, el sensor de movimiento no funcionará.
- Cuando la luz no sea suficiente, el sensor de movimiento será sensible y, cuando detecte a alguien pasar, la luz nocturna y la hora LED se iluminarán automáticamente durante 30 segundos. Si no detecta a nadie, la luz nocturna y la hora LED no se encenderán.
- Después de estar encendida la luz nocturna y la hora LED durante 30 segundos, se apagará automáticamente.