



## RECAMBIOS PARA HORNOS ELÉCTRICOS 1-2-3 KG

### Display para el control de la temperatura

Controla la temperatura de fusión del horno eléctrico.

Válido para los 3 modelos

**2-9703-0-0**



### Tapa para horno

Válido para los 3 modelos

**2-9704-0-0**



### Mufla con resistencia (incluye termopar)

Recambio interior de la cámara de fusión del horno.

Consta de refractario, resistencia y termopar.

Para horno eléctrico de 1 Kg

**2-9705-0-0**



Para horno eléctrico de 2 Kg

**2-9706-0-0**

Para horno eléctrico de 3 Kg

**2-9707-0-0**

### Aro cerámico de apoyo del crisol

Para horno eléctrico de 1 Kg

**2-9708-0-0**



Para horno eléctrico de 2 Kg

**2-9709-0-0**

Para horno eléctrico de 3 Kg

**2-9710-0-0**

## **Termopar**

Recambio de termopar o sonda pirométrica.

Para horno eléctrico de 1 Kg **2-9711-0-0**

Para horno eléctrico de 2 Kg **2-9712-0-0**

Para horno eléctrico de 3 Kg **2-9713-0-0**



## **Refractario interno**

Para la tapa de los 3 modelos.

Válido para los 3 modelos **2-9714-0-0**

