



PURIFICADOR ACTIVO TECHNOFLUX 2P 400 G



2-9716-0-0

Preparado activo de sales para el tratamiento de metales dañados o agrios, especialmente recomendado para los metales más comunes en joyería como son el oro, la plata, el latón o el bronce entre otros.

Características:
Contenido: 400 g

Modo de empleo:

Una vez tengamos el metal en estado líquido, añadir la cantidad de producto correspondiente al 5% del peso del metal y remover durante 10 segundos, antes de colar el metal. En ocasiones es conveniente repetir la operación para obtener el mejor resultado.

Recomendaciones:

Este producto es tóxico por ingestión, irrita los ojos y la piel. Utilice las medidas de protección y seguridad apropiadas para fundir metales.