



## MANUAL DE INSTRUCCIONES 78700

### 1. Características

- Pantalla LED hora y temperatura
- Formato 12/24 horas
- Alarma y repetición
- Pantalla de temperatura en grados Celsius o Fahrenheit
- Rango de temperatura: 0°C ~ 50°C
- Iluminación MODE noche (por defecto de 18:00 a 06:00h )
- Pantalla de espejo
- 3 niveles de iluminación de la pantalla LED
- 3 niveles de iluminación de la lámpara LED
- Puerto de carga de teléfono
- Botones con cuatro funciones (mode, up, down, finger)
- Consumo de batería: 3 pilas AAA (no incluidas), cable USB (incluido), 2 puertos de carga USB
- Función de memoria de hora (sólo funciona con las 3 pilas AAA).

Cuando el despertador esté en reposo, pulse cualquier botón y la luz de la pantalla se encenderá durante 5 segundos.

Cuando se cargue con el cable USB, la luz LED de la pantalla y la luz nocturna siempre estarán encendidas. Luz de despertar (por defecto 30 minutos antes de la hora de la alarma, pudiéndose configurar el tiempo dentro del rango de 20 a 40 minutos).

### 2. Función de los botones

- a. Pulse el botón **MODE** para que en la pantalla se muestre: Temperatura/Hora -> Temperatura/Hora de la alarma -> Temperatura/MODE noche ON/OFF
- b. Mantenga pulsado el **SÍMBOLO DEL FINGER** para encender o apagar la luz
- c. Pulse el **SÍMBOLO DEL FINGER** para ajustar la intensidad de la iluminación (alto-medio-bajo)
- d. En el MODE de hora, pulse el botón **DOWN** para apagar o encender la función de alarma y pulse el botón **DOWN** para visualizar la pantalla de temperatura
- e. En el MODE de hora, pulse el botón **UP** para escoger el nivel de iluminación de la pantalla.
- f. Si solo lo carga con pilas, la luz LED no se puede activar. La pantalla de la hora se iluminará durante 5 segundos y después se apagará.

### 3. Configuración

#### 1) Configurar hora

- a. Mantenga pulsado el botón **MODE** hasta que los dígitos parpadeen. La secuencia de configuración es 12/24Horas -> hora -> minuto
- b. Pulse el botón **UP** o **DOWN** para cambiar la hora o los minutos.
- c. Si elige el formato de 12HR, por la tarde se mostrará PM, pero por la mañana no se mostrará AM.
- d. Pulse el botón **MODE** o no haga nada durante 10 segundos para confirmar la configuración y vuelva a la pantalla anterior.

#### 2) Configuración de la alarma

- a. En el modo hora, pulse el botón **MODE** hasta que los dígitos parpadeen. Mantenga pulsado el botón **MODE**, la hora parpadeará, después pulse el botón **UP** o **DOWN** para ajustar los dígitos. Secuencia de configuración: hora -> minuto -> repetición (desde los 5 hasta los 60 minutos, por defecto 5 min) -> función de luz para despertarse on/off -> luz para despertarse antes de tiempo (desde 20 hasta 40 min, por defecto 30 min).
- b. Pulse el botón **MODE** o no haga nada durante 10 segundos para confirmar la configuración y vuelva a la pantalla anterior.

c. Cuando suene la alarma, pulse cualquier tecla para pararla.

### 3) Luz para despertarse

Mantenga pulsado el botón **FINGER** para activar o desactivar la luz para despertarse.

Cuando la luz para despertarse esté encendida, pulse el botón **FINGER** para ajustar la intensidad de la luz.

La luz para despertarse ante de la hora se puede configurar desde los 20 hasta los 40 min. Por defecto, se encenderá 30 min antes de la hora. Cuando la función de la luz para despertarse esté activada, la luz LED se encenderá gradualmente 30 minutos antes (cuando se haya configurado 30 min antes). Cuando el intervalo entre la hora y la alarma sea inferior a 30 minutos, la luz para despertarse no se activará aunque la función esté activada.

Cuando la alarma suene, la luz para despertarse alcanzará el nivel máximo de iluminación.

**Condiciones para que funcione la luz para despertarse:**

1. La alarma está activada.
2. La función de despertarse está activada.
3. El intervalo entre la hora y la alarma es más largo que el de levantarse antes de la hora.
4. La luz LED está apagada.

### 4) Cuando suene la alarma

a. Sonará durante 2 minutos (BIBIBIBI)

b. Pulse el botón **MODE** para parar la alarma y activar la función de repetición. El icono AL parpadeará hasta que suene la siguiente alarma.

c. Pulse **UP** o **DOWN** para parar la alarma. El icono AL dejará de parpadear y se apagará la función de alarma.

d. Cuando llegue el momento de la alarma, la luz para despertarse llegará al nivel máximo junto con la alarma.

### 5) Función de repetición

a. El intervalo de repetición por defecto es de 5 minutos.

b. En el MODE alarma, mantenga pulsado el botón **MODE** para configurar la alarma, pulse dos veces **MODE** para entrar en la pantalla de configuración de la repetición. Cuando aparezcan los dígitos 05 (por defecto), pulse el botón **UP** o **DOWN** para configurar el intervalo de tiempo de repetición de 05-60 minutos.

c. e. Cuando esté sonando la alarma, pulse el botón **MODE** para apagarla y activar la función de repetición, el icono AL parpadeará hasta la siguiente alarma.

f. En el modo reposo, pulse cualquier botón y la pantalla LED se iluminará durante 5 segundos.

### 6) Función MODE noche

a. MODE noche significa que la luz de la pantalla bajará automáticamente durante la noche.

b. Pulse el botón **MODE** dos veces para entrar en la interfaz del MODE noche. Pulse el botón **UP** o **DOWN** para encender o apagar la función noche.

c. El MODE noche es, por defecto, de 18:00 a 6:00h.

d. Cuando la función noche esté activada, mantenga pulsado el botón **MODE** para entrar en la configuración del MODE noche. La secuencia de la configuración es hora de inicio -> minuto de inicio -> hora de finalización -> minuto de finalización

### 7) Configuración del nivel de iluminación

a. Tres niveles de iluminación

b. El nivel por defecto es brillante

c. Pulse el botón **UP** para cambiar al nivel bajo

### 8) Pantalla de temperatura

En el MODE tiempo, mantenga pulsado el botón **DOWN** para cambiar la pantalla de la temperatura entre  $^{\circ}\text{C}$  y  $^{\circ}\text{F}$ .