



## MODO DE EMPLEO 78704

### FUNCIONES

- Pantalla LED con 4 niveles de brillo
- Opción de cambiar la pantalla a blanco/azul/rojo
- Alarma dual
- Radio FM con función y memoria de sueño
- Brillo de la hora ajustable
- Dos puertos de carga USB

### CONFIGURACIÓN DE LA HORA

En el modo de la hora, pulse “**CONFIGURAR**” para ajustar la hora -> minuto -> formato 12/24h -> repetición. Cuando los dígitos parpadeen, pulse “**▲**” o “**▼**” para ajustarlos.

Si la hora está en el formato de 12h, en la pantalla se mostrará “PM” cuando llegue la tarde.

### CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA

En este reloj hay 2 grupos de alarma.

En el modo de hora, pulse “**AL1.2**” para configurar la alarma. La secuencia es AL1 hora -> AL1 minuto -> AL1 on/off y AL1 sonido (rd or bu) -> AL2 hora -> AL2 minuto -> AL2 on/off y AL1 sonido (rd or bu). Cuando los dígitos parpadeen, pulse “**▲**” o “**▼**” para ajustarlos.

Durante la configuración de la alarma, en la pantalla se mostrará el ícono AL1/AL2.

Dentro del modo de hora, en la pantalla también se mostrará el ícono AL1/AL2 si la alarma está activada.

Cuando la alarma suene, el ícono de AL1/AL2 parpadeará. Pulse “**zz•:**” para activar la función de repetición y el ícono AL1/AL2 también parpadeará. La función de repetición funcionará cada vez.

La repetición sonará por defecto después de 5 minutos, pero se puede configurar desde los 5 hasta los 60 minutos.

Cuando la alarma suene, pulse cualquier botón excepto “**zz•:**” para detener la alarma diaria. El ícono de la alarma AL1/AL2 se mostrará en la pantalla sin parpadear.

Si no hay actividad, la alarma emitirá un sonido “bip bip” durante 2 minutos o, si se encuentra en el modo radio, sonará durante 5 minutos.

“Rd” es la alarma de la radio. “Bu” es la alarma “bip bip”.

\*\*\* Si la alarma AL1 y AL2 suenan al mismo tiempo, la alarma AL2 reemplazará la AL1 y detendrá la AL1 ese día.

## **CONFIGURACIÓN DE LA TEMPERATURA**

Dentro del modo de hora, mantenga pulsado el botón “▼” para cambiar la unidad de temperatura entre °C o °F.

## **CONFIGURACIÓN DEL COLOR DE LA PANTALLA**

Dentro del modo de hora, mantenga pulsado el botón “▲” para cambiar el color de la pantalla. El orden de los colores es blanco -> azul -> rojo -> icono  -> blanco.

Cuando seleccione el icono , significa que la pantalla cambiará de color automáticamente cada 10 minutos.

\*\*\* Si la función de proyección está activada, la función de cambio de los 3 colores no funcionará.

## **CONFIGURACIÓN DEL BRILLO**

Dentro del modo de hora, pulse “” para ajustar el brillo.

Hay cuatro niveles de brillo: pantalla en blanco- menos brillo- brillo medio- brillo suave.

Por defecto el reloj tendrá un brillo leve.

\*\*\* Si la radio está encendida, pulse “” para apagarla.

## **RADIO FM**

Dentro del modo de hora, pulse el botón de “radio/sleep” para encender la radio. La pantalla mostrará primero “ON” y después la frecuencia de la radio. Pulse “▲” “▼” para configurar la frecuencia de la radio manualmente. Mantenga pulsado “▲” “▼” para escanear la frecuencia. Pulse “” y la radio se apagará.

Dentro del modo de radio, pulse “VOL”, y la pantalla mostrará el volumen desde L00 hasta L15. Pulse “▲” “▼” para seleccionar el volumen.

## **MEMORIA RADIO**

El reloj puede memorizar hasta 8 canales.

Escanee la frecuencia de la radio que desee y después pulse “SET”. La pantalla mostrara el número “01”. Se puede configurar desde la 01 hasta la 08 pulsando “▲” “▼”. Después de seleccionar el número, pulse otra vez “SET” y el reloj guardará la frecuencia actual. Si selecciona, la frecuencia actual se guardará como 02. El usuario puede guardar hasta 8 canales siguiendo los mismos pasos.

Dentro del modo de radio, pulse “SET” para elegir la frecuencia guardada desde la 01 hasta la 08. El reloj reproducirá directamente la frecuencia guardada.

## **TEMPORIZADOR DE RADIO DURANTE EL SUEÑO**

Pulse dos veces “radio/sleep” para entrar en el modo sueño. La pantalla mostrará “05”. Pulse “radio/sleep” para ajustar la hora (05,10,15,30,45,60,75,90, apagado). La radio se apagará automáticamente cuando llegue la hora configurada.

Si la función de sueño está activada, se mostrará el icono “SL” en la pantalla.

Después de configurar el modo sueño, pulse dos veces “radio/sleep” para ver en la pantalla cuanto

tiempo de sueño queda.

Dentro del modo de sueño, pulse “

## PROYECCIÓN DE LA HORA

Dentro del modo de hora, pulse una y otra vez “

Cuando la proyección está encendida, mantenga pulsado “

El proyector puede bascular 90 grados el ángulo de proyección.

## CARGA MEDIANTE USB

Dispone de dos puertos de carga USB para que pueda cargar otros dispositivos electrónicos.

## PRECAUCIONES

El cable de carga es 2A. Para cargar otros dispositivos electrónicos asegúrese de usar un adaptador 5V2A.

La batería es sólo para mantener la hora en caso de interrupción del suministro eléctrico.